

Embout, Tube, Appareil :



Nettoyez soigneusement avec un produit à base d'alcool, très volatile, de façon à éviter toute pénétration de produit dans l'écouteur ou dans les micros.
(Type Stick nettoyant)



- Remplacez le pare cérumen si nécessaire.


REPLACEMENT DU PARE CERUMEN

- A. En tenant le corps de l'écouteur, faire glisser vers l'arrière la partie parapluie de l'embout, de façon à découvrir la grille de protection contre le cérumen.



REPLACEMENT DU PARE CERUMEN


B. Pour enlever la grille de protection contre le cérumen, faire glisser la partie entaillée de l'outil sous la grille pare cérumen.



C. Prendre un nouveau pare cérumen, comme indiqué. Assurez-vous qu'il soit placé correctement. (partie grille contre l'index)

REPLACEMENT DU PARE CERUMEN


D. Placez le nouveau pare cérumen dans l'orifice de l'écouteur.



E. Appuyez dessus pour le mettre en place et le bloquer. (clic)

REPLACEMENT DU PARE CERUMEN

E. Faire glisser la partie parapluie de l'embout vers l'avant. Afin de recouvrir totalement l'écouteur.



F. Puis tirez sur la partie parapluie de l'embout, afin de le remettre en position idéale. (flexibilité++)

NOTE: Si le son devient faible, changer la grille pare cérumen !